


Інструкція із заміру ролети Колібри М19 МП, Колібри М19 МП електродвигун



Кроки:

- 1 - Заміряти ширину тканини **B** (може дорівнювати ширині між зовнішніми краями штапиків **R**, але остаточне рішення приймає замірювальник)
- 2 - Визначити габаритну ширину ролети $A=B+3,8\text{см}$
- 3 - Заміряти габаритну висоту ролети **H** (від верхнього краю рами до нижнього зовнішнього краю штапика)
- 4 - Визначити сторону з якої буде ланцюжок - Ліва або Права